


#### Standard-Funktionen

#### Kauf - ELV oder Kreditkarte



Betrag eingeben  
- ohne Komma  
- mit grüner Taste bestätigen



Karte durchziehen  
- Magentstreifen unten-hinten  
- zügig durchziehen



Nachdem die Karte erkannt wurde,  
erscheint kurz der Kartentyp




Die Zahlung wird im Terminal gebucht. Nach der  
Erstellung des ersten Beleges erscheint im Display  
die Anfrage, ob eine Kopie gedruckt werden soll.



Solange diese Anzeige im Display steht, können Sie  
mit der roten Taste den Kopiedruck abbrechen!  
Lassen Sie sich den 1.Beleg vom Kunden unterschreiben!  
**Unterschiedenen Beleg bitte unbedingt aufbewahren!**  
Der 2.Beleg dient als Kopie für den Kunden

#### Autorisierung der Kreditkarte



Bei Kreditkartenbuchungen muss das Terminal auf der  
Ladestation stehen. Falls das nicht der Fall ist, Sie aber  
bereits eine Kreditkarte durch den Kartenleser gezogen  
haben, steht am Display: **Terminal bitte auf Basis setzen**  
Stellen Sie in diesem Fall das Terminal auf die Basisstation.  
Die Verbindung zur Kreditkartengesellschaft wird aufgebaut  
und entweder genehmigt oder es erscheint: „Beleg ungültig“.

#### Ein- und Ausschalten



OK-Taste - EIN  
Das Terminal schaltet sich  
automatisch ein, sobald es  
auf die Basisstation gestellt wird.



Stop-Taste - AUS  
Das Terminal schaltet sich  
ab, sobald es 20s nicht auf  
der Basisstation liegt.

#### Storno - ELV oder Kreditkarte




+ 2x Taste F1

Jeder Beleg hat oben links eine individuelle laufende Belegnummer stehen.  
Wollen Sie einen Beleg stornieren gehen Sie folgendermaßen vor:  
Drücken Sie die MENU-Taste und anschließend die Taste 7  
Im Display erscheint:



Geben Sie nun die zu stornierende Belegnummer ein.



Geben Sie den Gesamtbetrag der zu stornierenden  
Buchung ein.



Es werden 2 Belege ausgedruckt. Der erste wird an  
den Kunden ausgegeben. Der zweite Beleg ist Ihre  
Bestätigung für die Stornierung.

#### Kassenschnitt



+ Taste F1

Alle Kartenzahlungen werden mit der Funktion Kassenschnitt an den  
Netzbetrieb weitergegeben und verbucht. Das Standard-Passwort ist 1234.  
Sollte es zu Übertragungsfehlern kommen, können Sie diese Funktion  
jederzeit erneut manuell ausüben!

**Achtung! Ohne Kassenschnitt kein Geld!**

#### Papierrollenwechsel des Thermodruckers

1. Abdeckung öffnen
2. Kleinen grauen Hebel nach unten drücken und Thermorolle wechseln
3. Papier unten an Walze anlegen und Rolle so einlegen das der graue Hebel in Ausgangsstellung steht
4. Pfeiltaste unten links drücken Papier wird eingezogen
5. Abdeckung schließen