

Standard-Funktionen



Kauf - electronic cash (mit PIN)

- Betrag eingeben
- Kunde bestätigt Betrag (Pinpad)
- **Bestätigen**
- Eingabe der Geheimzahl (Pinpad)
- Karte durchziehen
- Belegdruck

Storno - electronic cash (mit PIN)

- Funktions-Taste "Storno" rechts neben Display Drücken
- Belegnummer eingeben **Bestätigen**
- Betrag bestätigen
- Karte durchziehen (nur bei EC-Karte)
- Kunde bestätigt Betrag (Pinpad)
- Passwort (000000) eingeben
- Eingabe der Geheimzahl (Pinpad)
- **Bestätigen**
- Belegdruck

EUR: 0,00
Betrag eingeben
•Auswahl Storno•



Kauf - Kreditkarte

- Betrag eingeben
- Karte durchziehen
- **Bestätigen**
- Belegdruck
- Unterschrift des Kunden



Kauf - ELV (ohne Geheimzahl)

- Funktions-Taste "Auswahl" links neben Display drücken
- **ec cash POZ ec-Karte ELV**
- Funktionstaste ELV drücken
- Betrag eingeben und **Bestätigen**
- Karte durchziehen
- Belegdruck
- Unterschrift des Kunden

EUR: 0,00
Betrag eingeben
•Auswahl Storno•

Storno - ELV oder Kreditkarte

- Funktions-Taste "Storno" rechts neben Display Drücken
- **Bestätigen**
- Belegnummer eingeben
- **Bestätigen**
- Karte durchziehen (nur bei EC-Karte)
- Passwort (000000) eingeben
- Belegdruck

EUR: 0,00
Betrag eingeben
•Auswahl Storno•

Standard-Funktionen



Papierrollen Wechsel

- **Shift** + **LF** Drücken
- Drucker - Diode erlischt
- Papierrolle wechseln - Papier am Druckerschlitze anhalten
- mit **LF** - Taste vorschieben
- **Shift** + **LF** Drücken
- Drucker - Diode leuchtet

Kassenschnitt - Tagesabschluss-Übertragung

Achtung: Ohne Kassenschnitt - kein Geld!

- **FKT** Drücken
- Funktionstaste "Schnitt"
- Passwort (000000) eingeben
- Belegdruck