

Standard-Funktionen



Kauf - elektronik cash

Betrag eingeben **Best** Karte durchziehen Terminal: Geheimzahl eingeben Kunde gibt Geheimzahl ein **Best** Kunde bestätigt Betrag **Best** Belegdruck

Storno - elektronik cash

Taste **Best** "Storno" wählen Karte durchziehen/stecken PW(000000) u. Beleg-Nr. eingeben **Best** Kunde gibt Geheimzahl ein **Best** Kunde bestätigt Betrag **Best** Belegdruck



Kauf - ELV oder Kreditkarte

Betrag eingeben **Best** Karte durchziehen Bei Kreditkarte Verbindung zur Autorisierung Belegausdruck Unterschrift des Kunden Storno wie oben - ohne Geheimzahl



Gutschrift Kreditkarte

Taste **Best** "Auswahl Zahlsystem" wählen Karte durchziehen **Best** "Gutschrift" wählen Passwort eingeben (000000) **Best** Betrag eingeben **Best** Unterschrift des Kunden

Manuelle Auswahl einer bestimmten EC-Karten Transaktionsart

Taste **Best** "Auswahl Zahlsystem" wählen EC cash **Best** EC **Best** Karte durchziehen **Best** Betrag eingeben **Best** Weiter wie oben

Nachbuchen des Trinkgeldbetrages - ELV oder Kreditkarte


Taste **Best** "Trinkgeld" wählen **Best** Beleg-Nr. eingeben **Best** Betrag eingeben **Best** **Best** Belegdruck

Chipkarten stecken



Chipkarten werden mit dem Chip nach oben von vorn in den Chipkartenleser geschoben. Die Karte muss bis zum Abschluss des Zahlungsvorganges im Leser verbleiben.

Magnetstreifenkarten durchziehen



Magnetstreifenkarten werden mit dem Magnetstreifen nach vorn zeigend gleichmäßig durch den Magnetkartenleser gezogen.

Kassenschnitt - Tagesabschluss-Übertragung

Sollte täglich durchgeführt werden - Ohne Kassenschnitt kein Geld

Menu Taste → Taste **Best** → Taste **Best** → Passwort (000000) eingeben → Taste **Best** → Kassenschnitt auswählen → Taste **Best**

Papierrollenwechsel des Thermodruckers



Klappen Sie den Deckel des Terminals, indem Sie von hinten die blaue Griffmulde des Deckels zusammendrücken.



Entfernen Sie den Rest der Papierrolle

Legen Sie die neue Papierrolle ein, so dass sich das Rollenende außerhalb des Gerätes befindet und schließen Sie den Deckel.

Funktionsübersicht Benutzer-Ebene

Grundsatz: Mit **Best** bzw. **Best** im Menu blättern - mit **Best** auswählen!

- Menu Taste - Menu
 - Kassenschnitt — Kassensummen — Umsatztransfer
 - Diagnose — Erw. Diagnose — Diagnose — Initialisierung — Konfig Diagnose
 - Geldkarte — Informationen — Service-Info — Inbetriebn. — Verwaltung
 - Verwaltung — Händler — Service (wird nur vom Servicetechniker bedient)
 - Kassierer — Systemdaten — Kartendaten — Fernwartung
 - Akkwechsel — Ausschaltzeit — Displaybeleucht. — Tastaturbel. — Tast-Piepser
 - Informationen — Zahlungen — Kassenschnitte — System
 - Taschenrechner
 - Selbsttest
 - GSM-Funktionen

Weitere Funktionen siehe Bedienerhandbuch

Hinweis: Bei nicht erfolgte Zahlung ertönt ein Piepton!

Kann eine Zahlung nicht erfolgen (Fehlerfall), dann ertönt am ARTEMA ein Piepton. Dieser Piepton ertönt bei jeder nicht erfolgten Zahlung unabhängig von der Ursache. Das Terminal muss dann mit der Taste **Best** wieder freigegeben werden.