

# POS-cash

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ingenico iCT

## Kauf - Girocard, maestro, Kreditkarte



Betrag eingeben



Karte einstecken



Geheimzahl eingeben



Belegdruck  
(Zahlung erfolgt,  
Autorisierung erfolgt,  
Genehmigung erteilt)

## Storno



Taste F2 → Storno



Passwort eingeben  
(12345)



Trace Nr. eingeben



Betrag bestätigen



Karte einstecken

## Kauf - Lastschriftverfahren (ELV)



Taste F4 → Transaktionsart



Taste F2 → Bankkarte



→ Lastschrift



Passwort eingeben  
(12345)



Betrag eingeben



Karte durchziehen



→ Unterschrift Kunde

## Kassenschnitt - Tagesabschluss



**Sollte täglich durchgeführt werden - Ohne Kassenschnitt kein Geld**

Taste F2 → Kassenschnitt



Passwort eingeben  
(12345)



Kassenschnitt durchführen



## Power-Reset



Durch einen Power - Reset wird das Terminal in den Ausgangszustand gebracht. Damit können z.B. Verbindungsprobleme oder ähnliches behoben werden.

Power - Reset mit folgender Tastenkombination:



Durch kurzes, gleichzeitiges drücken der

gelben Clear Taste & der Taste mit dem Punkt.


# POS-cash

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ingenico iCT

## Bonrollenwechsel


1




2



3



4



1. Öffnen Sie den Deckel, indem Sie die Entriegelung nach oben ziehen
2. Klappen Sie den Deckel nach hinten
3. Legen Sie die neue Papierrolle wie gezeigt ein
4. Schließen Sie den Deckel, bis dieser hörbar einrastet

## Belegkopie

Taste



Passwort eingeben  
(12345)



Trace Nr. eingeben



Belegkopie wird gedruckt

## Manuelle Kreditkartenzahlung (ohne Karte)

Betrag eingeben



Taste F4 →



Kartennummer eingeben



Verfallsdatum eingeben



## Häufige Fehlermeldungen

- Fehlercode 01 & Fehlercode 13 = Konto nicht gedeckt
- Fehlercode 04 & Fehlercode 05 = Karte nicht zugelassen
- Fehlercode 33 & Fehlercode 54 = Karte verfallen
- Fehlercode 43 = Karte als gestohlen gemeldet
- Fehlercode 51 = Kartenlimit überschritten
- Fehlercode 55 = Geheimzahl falsch

## Hinweise

- Bitte bewahren Sie stets den Händlerbeleg auf.
- Achten Sie auf den Belegdruck (Zahlung erfolgt / Zahlung nicht möglich).
- Das Stornieren einer Zahlung ist nur mit der jeweiligen Karte, bis zum Kassenschnitt möglich.
- der Kassenschnitt sollte spätestens nach 7 Tagen durchgeführt werden - andernfalls erlischt die Zahlungsgarantie.

Hotline 035955 / 717925

Mo - Fr 8-18 / Sa 10-16

Hotline 035955 / 717925

Mo - Fr 8-18 / Sa 10-16